


ההתחלה

חווב: אל תחבר את כבל ה-USB עד שלב 16, לאחרת ייתכן שהתוכנה לא תותקן כראוי. בצע את השלבים לפי הסדר.





1

אם אתה נתקל בבעיות במהלך התקינה, ראה **פתרונות בעיות** בסעיף האחרון.

הסר את כל הסרטים

2



הרים את דלת הגישה והסר את הסרט מתוכן החלק השמאלי של התקן.

אתר את הרכיבים


3



תקליטור
Windows



תקליטור
Macintosh



מדריך למשתמש



מחסניות הדפסה



כיסוי לוח הבדיקה
(עשוי להיות
מחובר)



cabל מתח
ומתאם




cabל USB*


* יש לרכוש בנפרד. תוכלת הארץ שלק
עשוי להיות שונה.

4

חבר את כיסוי לוח הבדיקה (אם אינו מחובר כבר)



ב לחץ על הכיסוי
בחזקת מכל הצדדים,
כדי להדקנו במקומו.



א הניח את כיסוי לוח
הבדיקה מעל להתקן.

כיסוי לוח הבדיקה צריך להיות מחובר כדי שה-*all-in-one* HP ייפעל!

5

הרמת הצג הגרפי הצבעוני






להציג מיטבית, הסר את הסרט
המגן מהציג.



להציג מיטבית, הסר את
הסרט המגן מהציג.


6

טען נייר לבן רגיל

ב**א****ג****ד**

חבר את כבל המתח והמתאם

7




לחץ על הלוחץ הפעלה והגדיר את התצורה

8

א לאחר שתלץ על הלוחץ הפעלה, הנורית הירוקה תבהבב ולאחר מכן תאייר ברצף. תהליך זה יכול להימשך עד דקה.

ב המtan לבקשת לבחירת השפה. השתמש בלוחני החיצים כדי לבחור את השפה שילך ולאחר מכן אשר את הבחירה. השתמש בלוחני החיצים כדי לבחור את המדינה/אזור שילך ולאחר מכן אשר את הבחירה.


הפעלה



פתחת דלת הגישה

9


הרים את דלת הגישה עד שתיענצה.



הסרת הסרט משתי המחסניות

10

משוך את הלשונית הורודזה כדי להסיר את הסרט **משתי מחסניות** הדפסה.



אל תיגע במכנים בעלי צבע הנחושת ואל תדביק את הסרט זהורה על המחסניות.


הכנסת מחסנית הדפסה של שלושת צבעים

התקן צריך להיות פועל כדי שתאפשר
יích להכניס את מחסניות הדפסה.

א אחז את מחסנית הדפסה
של שלושת הצבעים עם התוויות של
HP כלפי מעלה.



ב הנח את מחסנית הדפסה
של שלושת הצבעים מול
החריץ השמאלי.




ג דחוף את המחסנית בחזקה לתוך
החרץ, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

הכנסת מחסנית הדפסה השחורה

א אחז את מחסנית הדפסה השחורה
עם התוויות של HP כלפי מעלה.



ב הנח את מחסנית הדפסה השחורה
מול החריזה ימני.



ג דחוף את המחסנית בחזקה לתוך
החרץ, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

ד סגור את דלת הגישה.


רישור מחסניות הדפסה

א לחץ על אישור בכל אחת מההודעות המופיעות בלוח הבקרה, כדי להתחל ברישור מחסניות הדפסה.

הרישור עשוי להימשך מספר דקות.

ב לאחר הדפסת העמוד, הרישור מסתיים. בדוק את המצב בציג הגרפי הצבעוני ולאחר מכן לחץ על אישור. אם הרישור נכשל, ראה **פתרונות בעיות** בסעיף האחרון.

מחזר או השלך את עמוד הרישור.



אם איןך מחבר את התחkon למחשב, תוכל למצוא מידע כיצד להתחל במדריך למשתמש.


הפעלת המחשב שלך



א הדלק את המחשב, היכנס למערכת במקרה הצורך והמתן להופעת שולחן העבודה.


ב סגור את כל התוכניות הפתוחות.

הכנסת התקליטור הנכון



משתמשי Macintosh:

הכנס את התקליטור HP all-in-one עברו **Macintosh**. עברו אל השלב הבא לפני התקנת התוכנה.



משתמשי Windows:

הכנס את התקליטור HP all-in-one של **Windows**. עברו

ב פועל על-פי ההוראות שעל-גבי המסתך.

אם מסך התחילה לא מופיע, לחץ לחיצה כפולה על המחשב שלך, לחיצה כפולה על סמל התקליטור ולאחר מכן לחיצה כפולה על **setup.exe**.


חיבור את כבל ה-USB

משתמשי Macintosh:


חבר את כבל ה-USB ליציאה בגב ה-*all-in-one* HP ולאחר מכן **לכל יציאת USB** במחשב.

משתמשי Windows:

ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר דקות לפני שתראה את הבקשה על המסך לחבר כבל ה-USB. לאחר הופעתה הבקשה, לחבר את כבל ה-USB ליציאה USB בגב ה-*all-in-one* HP ולאחר מכן **לכל יציאת USB** במחשב.



אם איןך רואה מסך זה, ראה **פתרונות בעיות בסעיף האחרון**.





המשך התקנת התוכנה

משתמשי Macintosh


א לחץ פונמיים על הסמל **HP All-in-One Installer**.

ב הקפד להשלים את כל המרכיבים, לרבות מסייע התקינה.




משתמשי Windows

אם אין רואה מסך זה, ראה **פתרונות בעיות** בסעיף האחורי. פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך. השלם את המסך **Sign up now** (הירשם כעת).




ברכוות!

כאשר תראה את **המסך Congratulations** (ברכוות) תוכל להתחל לחשמה המשמשת ב-**HP all-in-one**. עיין במדריך למשתמש ובעזרה של המסלך כדי להתחל.






בעיה: מופיעה הודעה **Carriage Jam** (חסימה במשילה).



פעולה: פתח את דלת הכניסה. הסר את הסרט מפנים התקן. כבה את התקן והמתן למשך דקה. הפעל את התקן שוב.

בעיה: הודעה **Check Print Cartridge** (בדיקות מחסניות הדפסה) מופיעה לאחר הכנסת מחסניות הדפסה או כאשר ישור מחסניות הדפסה נכשל.

פעולה: הוציא את מחסניות הדפסה. ודא שהסרת את כל הסרט ממעגי הנחושת. הכנס מחדש מחסניות ולאחר מכן סגור את דלת הכניסה.



בעיה: Windows בלבד) לא ראיית את הממשק האומר לך מתי לחבר את כבל ה-USB.



פעולה: הוציא את תקליטור all-in-one HP עבור Windows והכנס אותו מחדש. עיין בשלב 15.


בעיה: Windows בלבד) הממשק **Microsoft Add Hardware** (הוספה חומרה של Microsoft) מופיען.



פעולה: לחץ על **Cancel** (ביטול). נתקן את כבל ה-USB והכנס את תקליטור Windows all-in-one HP עבור Windows. עיין בשלבים 15-16.

בעיה: Windows בלבד) הממשק **Device Setup Has Failed To Complete** (התקנת התקן נכשלה) מופיען.

ודא שכיסוי לוח הבדיקה מחובר כהלכה. נתקן את התקן מהחישמל וחבר אותו שוב. בדוק את כל החיבורים. ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכיבת שאיןיה מחוברת לחישמל. עיין בשלבים 4-16.



בעיה: Macintosh בלבד) התקנת תוכנת ה- Macintosh לא מופעלת.



פעולה: ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב, לפני שתתקין את התוכנה. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכיבת שאיןיה מחוברת לחישמל. עיין בשלב 16.

עיין במדריך למשתמש לקבלת מידע נוסף. **מודפס על-גבי נייר ממוחזר.** בקר באתר www.hp.com/support, לקבלת סיון.

